

Mop Set with Sprayfunction

Manual



Inhoudsopgave

Veiligheidsvoorschriften	4
Inhoud van de verpakking	5
Montage instructies	6
Klaarmaken voor gebruik	8
Beginnen met dweilen	10
Schoonmaakadvies per Vloertype	12
Stap-voor-Stap Instructies voor het Vervangen van de Microvezelpad	14
Onderhoud en opslag	16
Veelgestelde vragen (FAQ)	17
Garantie-informatie	18
Klantenservice en ondersteuning	18

Table of Contents

Safety Instructions	20
Package Contents	21
Assembly Instructions	22
Preparing for Use	24
Starting to Mop	26
Cleaning Advice by Floor Type	28
Step-by-Step Instructions for Replacing the Microfiber Pad	30
Maintenance and Storage	32
Frequently Asked Questions (FAQ)	33
Warranty Information	34
Customer Service and Support	34

Table des Matières

Consignes de Sécurité	36
Contenu de l'Emballage	37
Instructions de Montage	38
Préparation à l'Utilisation	40
Commencer à Passer la Serpillière	42
Conseils de Nettoyage selon le Type de Sol	44
Instructions Étape par Étape pour Remplacer le Tampon en Microfibre	46
Entretien et Stockage	48
Questions Fréquemment Posées (FAQ)	49
Informations sur la Garantie	50
Service Client et Support	50

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	52
Packungsinhalt	53
Montageanleitung	54
Vorbereitung zur Verwendung	56
Beginn des Wischens	58
Reinigungshinweise je Bodenart	60
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Wechseln des Mikrofaserpads	62
Wartung und Lagerung	64
Häufig gestellte Fragen (FAQ)	65
Garantieinformationen	66
Kundenservice und Unterstützung	66



Bedankt!

Hartelijk dank voor de aanschaf van jouw dweilset met sprayfunctie. Dit product is ontworpen om je schoonmaakroutine te vereenvoudigen en effectiever te maken. Hieronder vind je gedetailleerde instructies om de levensduur en effectiviteit van jouw dweilset met sprayfunctie te optimaliseren.

Veiligheidsvoorschriften

1. **Algemene Veiligheid:** Gebruik de dweilset alleen voor huishoudelijke reiniging zoals beschreven in deze handleiding. Geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar onder toezicht.
2. **Chemisch Veilig Gebruik:** Gebruik geen agressieve chemicaliën zoals bleek of schuurmiddelen die het materiaal kunnen beschadigen.
3. **Opslag:** Bewaar de dweilset en alle onderdelen buiten bereik van kinderen. Zorg ervoor dat het op een droge plaats wordt opgeslagen om schade en slijtage te voorkomen.
4. **Voorkom valpartijen:** Zorg ervoor dat de vloer niet te nat wordt, vooral op houten vloeren, om uitglijden en valpartijen te voorkomen.

Inhoud verpakking

Bij ontvangst van jouw dweilset vind je de volgende onderdelen:

- | | | | |
|---|--|---|----------------------|
| 1 | Bovenste steel | 4 | Extra microvezelpad |
| 2 | Middelste steel | 5 | Opvouwbare emmer |
| 3 | Onderste gedeelte
<i>(incl. voorgesmonteerde pad)</i> | 6 | Maatbeker van 100 ml |
| | | 7 | Deze handleiding |



Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat verkeren voordat je het in gebruik neemt. Is dit niet het geval, neem dan contact met ons op.

Montage instructies

Uitpakken en controleren

- Haal de dweilset en alle accessoires voorzichtig uit de verpakking.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en zorg ervoor dat plastic zakken en karton buiten bereik van kinderen blijven en gerecycled worden.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en onbeschadigd zijn.

Montage van de vloerwisser

Bovenste en Middelste Paal Verbinden:

- Klik de middelste paal stevig op de bovenste paal. Zorg ervoor dat alles goed vastklikt.

Middelste en Onderste Paal Verbinden:

- Bevestig de middelste paal aan de onderste paal met de vloerwisser. Zorg ervoor dat alles goed vastklikt.

Opzetten van de emmer

- Vouw de emmer volledig uit en zet deze stevig op de grond.

1



2



3



Klaarmaken voor gebruik

De vloerwisser voorbereiden

1. Het Waterreservoir vullen

- Open het reservoir op de pad door het lipje omhoog te trekken.
- Gebruik de meegeleverde maatbeker om het reservoir te vullen tot 220 ml met schoon water.
- Voeg, afhankelijk van het type vloer, eventueel een geschikt schoonmaakmiddel toe (bijvoorbeeld enkele druppels natuurazijn of laminaatreiniger).



2. De Sprayfunctie controleren

- Controleer de sprayfunctie door een paar keer aan de hendel te trekken terwijl je de dweil op een klein stukje vloer gebruikt.
- Controleer of de spray gelijkmatig verdeeld wordt en dat er voldoende vocht op de vloer komt.

De emmer voorbereiden

1. De emmer vullen

- Vul de emmer met water tot aan het rubberen middenstuk, maar niet voorbij het rubber. Bij verder vullen kan het water gaan klotsen tijdens het verplaatsen van de emmer, wat morsen veroorzaakt.
- Voeg, afhankelijk van het type vloer, eventueel een paar druppels schoonmaakmiddel toe.



Beginnen met dweilen

Stap 1 Sprayen

- Spray regelmatig vloeistof voor de vloerwisser door aan de hendel te trekken. Dit zorgt ervoor dat de microvezel pad vochtig blijft en het schoonmaakmiddel gelijkmatig wordt verspreid.

Stap 2 Dweilen

1. Starten

- Begin met dweilen van de vloer in een zigzagpatroon.
- Beweeg de dweil langzaam en gelijkmatig over de vloer om alle vuil en vlekken effectief te verwijderen.

2. Hoeken en moeilijk bereikbare plekken

- Zorg ervoor dat je alle hoeken en moeilijk bereikbare plekken meeneemt.
- Gebruik de 360 graden draaibare kop van de vloerwisser om eenvoudig rond meubels en obstakels te dweilen.



Stap 3 Schoonmaken van de microvezelpad

1. Reinigen

- Wanneer de microvezel pad vuil is, zet je deze eerst in de emmer met water.

2. Uitwringen

- Zorg ervoor dat de kop in de verticale stand staat.
- Houd met je ene hand de steel vast en met je andere hand het uitwringingsysteem.
- Trek de vloerwisser schoon met het uitwringingsysteem door een aantal keer het uitwringingsysteem naar boven en beneden te bewegen boven de emmer.
- Zorg ervoor dat overtollig water uit de pad wordt verwijderd voordat je verder gaat met dweilen.



Extra Tips voor Gebruik

1. Voor het beste resultaat

- Voor hardnekkige vlekken, laat de microvezel-pad enkele seconden op de vlek liggen voordat je gaat dweilen.

2. Efficiënt gebruik van de sprayfunctie

- Spray de vloeistof in korte bursts terwijl je de vloerwisser beweegt om te voorkomen dat de vloer te nat wordt.

Schoonmaakadvies



TEGELVLOEREN

- Gebruik warm water met een mild schoonmaakmiddel.
- Voeg geen bleekmiddel toe, aangezien dit de voegen kan beschadigen. In plaats daarvan, gebruik een azijn-oplossing voor hardnekkige vlekken
- Vermijd zure schoonmaakmiddelen om de voegen te beschermen.



HOUTEN VLOEREN

- Gebruik specifieke houtreinigers om beschadiging te voorkomen.
- Vermijd overmatig watergebruik; gebruik een licht vochtige microvezelpad.
- Regelmatig stofzuigen of vegen om vuil en zand te verwijderen die krassen kunnen veroorzaken.



LAMINAATVLOEREN

- Gebruik lauw water met laminaatreiniger of een paar druppels natuurazijn.
- Vermijd overmatig watergebruik; een licht vochtige microvezelpad is voldoende.
- Droog de vloer onmiddellijk na het dweilen om schade te voorkomen.



VINYLVLOEREN

- Gebruik een mild schoonmaakmiddel gemengd met warm water.
- Vermijd schurende schoonmaakmiddelen die de vloer kunnen beschadigen.
- Reinig gemorste vloeistoffen direct om vlekken te voorkomen.

per vloertype


PVC VLOEREN

- Gebruik een niet-agressief schoonmaakmiddel speciaal voor PVC.
- Vermijd het gebruik van allesreiniger, soda of groene zeep om dofheid en vlekken te voorkomen.
- Regelmatig dweilen met een vochtige microvezelpad is voldoende voor dagelijks onderhoud.



MARMEREN VLOEREN

- Gebruik een pH-neutraal schoonmaakmiddel om het oppervlak te beschermen.
- Vermijd zure of schurende middelen die de marmer kunnen beschadigen.
- Dweil met warm water en droog de vloer met de microvezelpad.



KURKVLOEREN

- Gebruik een schoonmaakmiddel speciaal voor kurk of een mild reinigingsmiddel.
- Vermijd overmatig watergebruik; kurk is gevoelig voor vocht.
- Regelmatig stofzuigen of vegen om vuil en stof te verwijderen.



LINOLEUMVLOEREN

- Gebruik een mild schoonmaakmiddel gemengd met warm water.
- Vermijd schurende middelen die de vloer kunnen beschadigen.
- Regelmatig dweilen en af en toe een dieptereiniging om de vloer in goede conditie te houden.



Stap-voor-Stap Instructies

voor het Vervangen van de Microvezelpad

Verwijderen van de oude microvezelpad

- Begin met het verwijderen van één hoek van de pad. Pak de pad vast bij een hoek en trek deze voorzichtig los van de klittenbandstrip op het paneel.
- Trek de pad langzaam omhoog en weg van het paneel totdat deze volledig is losgekomen.

Voorbereiden van de nieuwe microvezelpad

- Neem de nieuwe microvezelpad en oriënteer deze zodat de inkeping in het stof aan één van de korte zijdes overeenkomt met de haken op het paneel van de vloerwisher.
- Lijn de pad uit met het paneel. Zorg ervoor dat de pad recht en gecentreerd is.

Bevestigen van de nieuwe microvezelpad

- Druk de pad voorzichtig aan op het paneel, beginnend aan de zijde waar de haken zitten en werkend naar de andere zijde toe. Zorg ervoor dat de pad stevig vastzit en geen plooiën of bobbelen vertoont.
- Druk de pad stevig aan langs de gehele lengte van het paneel om te garanderen dat de klittenband goed hecht.



Onderhoud en opslag

Na elk gebruik

- De microvezelpads kunnen in de wasmachine worden gewassen op een zachte cyclus bij 40°C. Gebruik geen bleekmiddel of wasverzachter, aangezien deze de absorberende eigenschappen van de pads kunnen verminderen.
- Spoel de emmer en vloerwisser af met schoon water om zeepresten te verwijderen.

Periodiek onderhoud

- Vervang de microvezel pad regelmatig voor het beste schoonmaakresultaat en om de opbouw van bacteriën en geuren te voorkomen.
- Inspecteer het waterreservoir en de spraynozzles op verstoppingen en reinig deze indien nodig.

Opslag

- Bewaar de dweilset op een droge plaats om schade door vocht te voorkomen.
- Vouw de emmer op en berg de vloerwisser verticaal op om ruimte te besparen.



Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe vaak moet ik de microvezelpads vervangen?

Dit hangt af van het gebruik, maar gemiddeld raden we aan om de pads elke 3 tot 6 maanden te vervangen voor optimale prestaties.

Kan ik andere schoonmaakmiddelen gebruiken in het waterreservoir?

Ja, je kunt een geschikt schoonmaakmiddel toevoegen, afhankelijk van het type vloer. Volg de instructies op het schoonmaakmiddel voor de juiste dosering. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën zoals bleek of schuurmiddelen om schade aan het materiaal te voorkomen.

Wat moet ik doen als de sprayfunctie niet werkt?

Controleer of het waterreservoir goed is gevuld en of de spraynozzle niet is verstopt. Maak indien nodig schoon.

Wat moet ik doen bij lekkage?

Zorg ervoor dat alle verbindingen goed vastzitten, controleer de afdichtingen en controleer of de slang van de spray goed vastzit en niet los is gekomen.

Hoe maak ik de microvezelpads schoon?

Was de microvezelpads in de wasmachine op een zachte cyclus bij 40°C. Gebruik geen bleekmiddel of wasverzachter. Laat de pads aan de lucht drogen om hun vorm en functionaliteit te behouden.

Wat moet ik doen als de microvezelpads niet goed blijven zitten?

Zorg ervoor dat de pad recht en gecentreerd is wanneer je deze op het paneel bevestigt. Druk de pad stevig aan langs de gehele lengte van het paneel om te garanderen dat de klittenband goed hecht.

Hoe onderhoud ik de dweilset?

Spoel na elk gebruik de emmer en de vloerwisser af met schoon water om zeepresten te verwijderen. Controleer regelmatig de spraynozzles en het waterreservoir op verstoppingen en maak deze schoon indien nodig.

Hoe kan ik het product het beste opslaan?

Bewaar de dweilset op een droge plaats om schade door vocht te voorkomen. Vouw de emmer op en berg de vloerwisser verticaal op om ruimte te besparen.

Garantie-informatie

Garantieperiode

Dit product komt met een garantie van 1 jaar vanaf de aankoopdatum tegen fabricagefouten en defecten.

Hoe aanspraak maken op garantie?

Neem contact op met onze klantenservice via e-mail (contact@cleanlyproducts.eu) met een beschrijving van het probleem en een bewijs van aankoop.

Klantenservice en ondersteuning

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw dweilset, onderdelen nodig hebt, hulp nodig hebt of problemen ondervindt, kun je contact opnemen met onze klantenservice via:

www.cleanlyproducts.eu | contact@cleanlyproducts.eu





Thank you!

Thank you for purchasing your spray mop set. This product is designed to simplify and enhance your cleaning routine. Below you will find detailed instructions to optimize the lifespan and effectiveness of your spray mop set.

Safety Instructions

1. **General Safety:** Use the mop set only for household cleaning as described in this manual. Suitable for use by adults and children aged 8 and above under supervision.
2. **Chemical Safety:** Do not use aggressive chemicals such as bleach or abrasive cleaners that can damage the material.
3. **Storage:** Keep the mop set and all parts out of reach of children. Store in a dry place to prevent damage and wear.
4. **Prevent Falls:** Ensure the floor is not too wet, especially on wooden floors, to prevent slipping and falls.

Package Contents

Upon receiving your mop set, you will find the following parts:

- 1 Upper rod
- 2 Middle rod
- 3 Lower section
(including pre-installed pad)
- 4 Extra microfiber pad
- 5 Collapsible bucket
- 6 100 ml measuring cup
- 7 This manual



Check that all parts are present and in good condition before use. If any parts are missing or damaged, contact us.

Assembly Instructions

Unpacking and Checking

- Carefully remove the mop set and all accessories from the packaging.
- Remove all packaging materials and ensure plastic bags and cardboard are kept out of reach of children and recycled.
- Check that all parts are present and undamaged.

Assembling the Mop

Connecting the Upper and Middle Rods:

- Firmly click the middle rod onto the upper rod. Ensure everything clicks securely into place.

Connecting the Middle and Lower Rods:

- Attach the middle rod to the lower rod with the mop head. Ensure everything clicks securely into place.

Setting Up the Bucket

- Fully unfold the bucket and place it firmly on the ground.

1



2



3



Preparing for Use

Preparing the Mop

1. Filling the Water Reservoir

- Open the reservoir on the pad by pulling up the tab.
- Use the provided measuring cup to fill the reservoir up to 220 ml with clean water.
- Depending on the floor type, you may add a suitable cleaning solution (e.g., a few drops of natural vinegar or laminate cleaner).



2. Checking the Spray Function

- Test the spray function by pulling the handle a few times while using the mop on a small section of the floor.
- Ensure the spray is evenly distributed and there is enough moisture on the floor.

Preparing the Bucket

1. Filling the Bucket

- Fill the bucket with water up to the rubber middle section, but not beyond it. Overfilling may cause water to splash when moving the bucket, leading to spills.
- Depending on the floor type, you may add a few drops of cleaning solution.



Starting to Mop

Step 1 Spraying

- Regularly spray fluid ahead of the mop by pulling the handle. This ensures the microfiber pad stays moist and the cleaning solution is evenly distributed.

Step 2 Mopping

1. Starting

- Begin mopping the floor in a zigzag pattern.
- Move the mop slowly and evenly to thoroughly clean the floor.

2. Corners and Hard-to-Reach Areas

- Make sure to mop all corners and hard-to-reach areas.
- Use the 360-degree rotating head of the mop to easily mop around furniture and obstacles.



Step 3 Cleaning the Microfiber Pad

1. Cleaning

- When the microfiber pad is dirty, first place it in the bucket with water.

2. Wringing Out

- Ensure the mop head is in a vertical position.
- Hold the handle with one hand and the wringing system with the other.
- Clean the mop head with the wringing system by moving it up and down several times over the bucket.
- Ensure excess water is removed from the pad before continuing to mop.



Additional Tips for Use

1. For Best Results

- For stubborn stains, let the microfiber pad sit on the stain for a few seconds before mopping.

2. Efficient Use of the Spray Function

- Spray the fluid in short bursts while moving the mop to prevent the floor from becoming too wet.



Cleaning Advice



TILE FLOORS

- Use warm water with a mild cleaning solution.
- Do not use bleach, as it can damage the grout. Instead, use a vinegar solution for stubborn stains.
- Avoid acidic cleaners to protect the grout.



WOOD FLOORS

- Use specific wood cleaners to prevent damage.
- Avoid excessive water use; use a slightly damp microfiber pad.
- Regularly vacuum or sweep to remove dirt and grit that can cause scratches.



LAMINATE FLOORS

- Use lukewarm water with laminate cleaner or a few drops of natural vinegar.
- Avoid excessive water use; a slightly damp microfiber pad is sufficient.
- Dry the floor immediately after mopping to prevent damage.



VINYL FLOORS

- Use a mild cleaning solution mixed with warm water.
- Avoid abrasive cleaners that can damage the floor.
- Clean spills immediately to prevent stains.

by Floor Type


PVC FLOORS

- Use a non-aggressive cleaning solution specifically for PVC.
- Avoid using all-purpose cleaner, soda, or green soap to prevent dullness and stains.
- Regular mopping with a damp microfiber pad is sufficient for daily maintenance.



MARBLE FLOORS

- Use a pH-neutral cleaner to protect the surface.
- Avoid acidic or abrasive cleaners that can damage the marble.
- Mop with warm water and dry the floor with the microfiber pad.



CORK FLOORS

- Use a cleaner specifically for cork or a mild cleaning solution.
- Avoid excessive water use; cork is sensitive to moisture.
- Regularly vacuum or sweep to remove dirt and dust.



LINOLEUM FLOORS

- Use a mild cleaning solution mixed with warm water.
- Avoid abrasive cleaners that can damage the floor.
- Regularly mop and occasionally deep clean to keep the floor in good condition.



Step-by-Step Instructions

for Replacing the Microfiber Pad

Removing the Old Microfiber Pad

- Start by removing one corner of the pad. Grasp the pad at a corner and gently pull it away from the Velcro strip on the panel.
- Slowly pull the pad up and away from the panel until it is completely detached.

Preparing the New Microfiber Pad

- Take the new microfiber pad and align it so that the notch in the fabric on one of the short sides matches the hooks on the mop panel.
- Align the pad with the panel. Ensure the pad is straight and centered.

Attaching the New Microfiber Pad

- Gently press the pad onto the panel, starting from the side with the hooks and working towards the other side. Ensure the pad is securely attached with no wrinkles or bulges.
- Press the pad firmly along the entire length of the panel to ensure the Velcro holds well.



Maintenance & Storage

After Each Use

- The microfiber pads can be machine washed on a gentle cycle at 40°C. Do not use bleach or fabric softener, as these can reduce the pads' absorbency.
- Rinse the bucket and mop with clean water to remove any soap residue.

Periodic Maintenance

- Regularly replace the microfiber pad for the best cleaning results and to prevent the buildup of bacteria and odors.
- Inspect the water reservoir and spray nozzles for clogs and clean them as needed.

Storage

- Store the mop set in a dry place to prevent moisture damage.
- Fold the bucket and store the mop vertically to save space.



Frequently Asked Questions (FAQ)

How often should I replace the microfiber pads?

This depends on usage, but on average, we recommend replacing the pads every 3 to 6 months for optimal performance.

Can I use other cleaning solutions in the water reservoir?

Yes, you can add a suitable cleaning solution depending on the floor type. Follow the instructions on the cleaning solution for the correct dosage. Avoid using aggressive chemicals such as bleach or abrasive cleaners to prevent material damage.

What should I do if the spray function is not working?

Check that the water reservoir is properly filled and that the spray nozzle is not clogged. Clean if necessary.

What should I do in case of leakage?

Ensure all connections are secure, check the seals, and make sure the spray hose is properly attached and has not come loose.

How do I clean the microfiber pads?

Machine wash the microfiber pads on a gentle cycle at 40°C. Do not use bleach or fabric softener. Air dry the pads to maintain their shape and functionality.

What should I do if the microfiber pads do not stay in place?

Ensure the pad is straight and centered when attaching it to the panel. Press the pad firmly along the entire length of the panel to ensure the Velcro holds well.

How do I maintain the mop set?

Rinse the bucket and mop with clean water after each use to remove any soap residue. Regularly check the spray nozzles and water reservoir for clogs and clean them as needed.

How should I store the product?

Store the mop set in a dry place to prevent moisture damage. Fold the bucket and store the mop vertically to save space.

Warranty Information

Warranty Period

This product comes with a 1-year warranty from the date of purchase against manufacturing defects and faults.

How to Claim Warranty

Contact our customer service via email (contact@cleanlyproducts.eu) with a description of the issue and proof of purchase.

Customer Service and Support

If you have any questions about using your mop set, need replacement parts, require assistance, or encounter issues, you can contact our customer service via:

www.cleanlyproducts.eu | contact@cleanlyproducts.eu



Merci !

Merci d'avoir acheté votre ensemble de nettoyage avec fonction spray. Ce produit est conçu pour simplifier et améliorer votre routine de nettoyage. Vous trouverez ci-dessous des instructions détaillées pour optimiser la durée de vie et l'efficacité de votre ensemble de nettoyage avec fonction spray.

Consignes de Sécurité

1. **Sécurité Générale:** Utilisez l'ensemble de nettoyage uniquement pour le nettoyage domestique tel que décrit dans ce manuel. Convient aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans sous surveillance.
2. **Sécurité Chimique:** N'utilisez pas de produits chimiques agressifs tels que l'eau de Javel ou les nettoyeurs abrasifs qui peuvent endommager le matériau.
3. **Stockage:** Gardez l'ensemble de nettoyage et toutes les pièces hors de portée des enfants. Stockez-le dans un endroit sec pour éviter les dommages et l'usure.
4. **Prévention des Chutes:** Assurez-vous que le sol ne soit pas trop humide, surtout sur les planchers en bois, pour éviter de glisser et de tomber..

Contenu de l'Emballage

À la réception de votre ensemble de nettoyage, vous trouverez les pièces suivantes:

- 1 Tige supérieure
- 2 Tige intermédiaire
- 3 Partie inférieure
(y compris le tampon préinstallé)
- 4 Tampon en microfibre supplémentaire
- 5 Seau pliable
- 6 Verre doseur de 100 ml
- 7 Ce manuel



Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état avant utilisation. Si ce n'est pas le cas, veuillez nous contacter.

Instructions de Montage

Déballage et Vérification

- Retirez soigneusement l'ensemble de nettoyage et tous les accessoires de l'emballage.
- Retirez tous les matériaux d'emballage et assurez-vous que les sacs en plastique et les cartons soient tenus hors de portée des enfants et recyclés.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et intactes.

Assemblage du Balai

Connexion des Tiges Supérieure et Intermédiaire:

- Cliquez fermement la tige intermédiaire sur la tige supérieure. Assurez-vous que tout s'enclenche correctement.

Connexion des Tiges Intermédiaire et Inférieure:

- Attachez la tige intermédiaire à la tige inférieure avec le balai. Assurez-vous que tout s'enclenche correctement.

Installation du Seau

- Dépliez complètement le seau et posez-le fermement au sol.

1



2



3



Préparation à l'Utilisation

Préparation du Balai

1. Remplissage du Réservoir d'Eau

- Ouvrez le réservoir sur le tampon en tirant sur la languette.
- Utilisez le verre doseur fourni pour remplir le réservoir jusqu'à 220 ml avec de l'eau propre.
- En fonction du type de sol, vous pouvez ajouter un nettoyant approprié (par exemple, quelques gouttes de vinaigre naturel ou de nettoyant pour laminé).



2. Vérification de la Fonction Spray

- Testez la fonction spray en tirant plusieurs fois sur la poignée tout en utilisant le balai sur une petite section du sol.
- Assurez-vous que le spray est réparti uniformément et qu'il y a suffisamment d'humidité sur le sol.

Préparation du Seau

1. Remplissage du Seau

- Remplissez le seau avec de l'eau jusqu'à la marque en caoutchouc, mais pas au-delà. Un remplissage excessif peut provoquer des éclaboussures lors du déplacement du seau, entraînant des déversements.
- En fonction du type de sol, vous pouvez ajouter quelques gouttes de nettoyant.



Commencer à Passer la Serpillière

Étape 1 Pulvérisation

- Pulvérisez régulièrement du liquide devant le balai en tirant sur la poignée. Cela permet de garder le tampon en microfibre humide et de répartir uniformément le nettoyant.

Étape 2 Passage de la Serpillière

1. Commencer

- Commencez à passer la serpillière sur le sol en effectuant un mouvement en zigzag.
- Déplacez le balai lentement et uniformément pour bien nettoyer le sol.
- Pour les taches tenaces, laissez le tampon en microfibre sur la tache pendant quelques secondes avant de continuer à passer la serpillière.
- Coins et Endroits Difficiles d'Accès
- Assurez-vous de nettoyer tous les coins et les endroits difficiles d'accès.
- Utilisez la tête rotative à 360 degrés du balai pour passer facilement la serpillière autour des meubles et des obstacles.



Étape 3 Nettoyage du Tampon en Microfibre

1. Nettoyage

- Lorsque le tampon en microfibre est sale, placez-le d'abord dans le seau d'eau.

2. Essorage

- Assurez-vous que la tête soit en position verticale.
- Tenez la tige d'une main et le système d'essorage de l'autre.
- Nettoyez le balai avec le système d'essorage en le déplaçant plusieurs fois de haut en bas au-dessus du seau.
- Assurez-vous que l'excès d'eau soit retiré du tampon avant de continuer à passer la serpillière.



Conseils d'Utilisation Supplémentaires

1. Pour de Meilleurs Résultats

- Pour les taches tenaces, laissez le tampon en microfibre sur la tache pendant quelques secondes avant de continuer à passer la serpillière.

2. Utilisation Efficace de la Fonction Spray

- Pulvérisez le liquide par petites rafales tout en déplaçant le balai pour éviter que le sol ne devienne trop humide.

Conseils de Nettoyage

SOLS CARRELÉS

- Utilisez de l'eau chaude avec un nettoyant doux.
- N'utilisez pas d'eau de Javel, car cela peut endommager les joints. Utilisez plutôt une solution de vinaigre pour les taches tenaces.
- Évitez les nettoyants acides pour protéger les joints.

PLANCHERS EN BOIS

- Utilisez des nettoyants spécifiques pour bois pour éviter les dommages.
- Évitez l'utilisation excessive d'eau ; utilisez un tampon en microfibre légèrement humide.
- Passez l'aspirateur ou balayez régulièrement pour enlever la saleté et le sable qui peuvent provoquer des rayures.

SOLS EN STRATIFIÉ

- Utilisez de l'eau tiède avec un nettoyant pour stratifié ou quelques gouttes de vinaigre naturel.
- Évitez l'utilisation excessive d'eau ; un tampon en microfibre légèrement humide est suffisant.
- Séchez le sol immédiatement après avoir passé la serpillière pour éviter les dommages.

SOLS EN VINYLE

- Utilisez un nettoyant doux mélangé à de l'eau chaude.
- Évitez les nettoyants abrasifs qui peuvent endommager le sol.
- Nettoyez immédiatement les liquides renversés pour éviter les taches.

selon le Type de Sol

SOLS EN PVC

- Utilisez un nettoyant non agressif spécialement conçu pour le PVC.
- Évitez d'utiliser des nettoyants tout usage, du bicarbonate de soude ou du savon vert pour éviter les ternissures et les taches.
- Un passage régulier de la serpillière avec un tampon en microfibre humide est suffisant pour l'entretien quotidien.

SOLS EN MARBRE

- Utilisez un nettoyant au pH neutre pour protéger la surface.
- Évitez les produits acides ou abrasifs qui peuvent endommager le marbre.
- Passez la serpillière avec de l'eau tiède et séchez le sol avec le tampon en microfibre.

SOLS EN LIÈGE

- Utilisez un nettoyant spécialement conçu pour le liège ou un nettoyant doux.
- Évitez l'utilisation excessive d'eau ; le liège est sensible à l'humidité.
- Passez l'aspirateur ou balayez régulièrement pour enlever la saleté et la poussière.

SOLS EN LINOLÉUM

- Utilisez un nettoyant doux mélangé à de l'eau tiède.
- Évitez les produits abrasifs qui peuvent endommager le sol.
- Passez régulièrement la serpillière et effectuez occasionnellement un nettoyage en profondeur pour maintenir le sol en bon état.



Instructions Étape par Étape pour Remplacer le Tampon en Microfibre

Retrait de l'Ancien Tampon en Microfibre

- Commencez par retirer un coin du tampon. Saisissez le tampon par un coin et tirez-le délicatement pour le détacher de la bande Velcro sur le panneau.
- Tirez lentement le tampon vers le haut et éloignez-le du panneau jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché.

Préparation du Nouveau Tampon en Microfibre

- Prenez le nouveau tampon en microfibre et alignez-le de manière à ce que l'encoche du tissu sur l'un des côtés courts corresponde aux crochets du panneau du balai.
- Alignez le tampon avec le panneau. Assurez-vous que le tampon soit droit et centré.

Fixation du Nouveau Tampon en Microfibre

- Appuyez délicatement sur le tampon sur le panneau, en commençant par le côté avec les crochets et en travaillant vers l'autre côté. Assurez-vous que le tampon soit solidement fixé et qu'il ne présente pas de plis ou de bosses.
- Appuyez fermement sur le tampon le long de toute la longueur du panneau pour garantir que le Velcro adhère bien.



Entretien et Stockage

Après Chaque Utilisation

- Les tampons en microfibre peuvent être lavés en machine à cycle doux à 40°C. N'utilisez pas d'eau de Javel ou d'assouplissant, car cela peut réduire les propriétés absorbantes des tampons.
- Rincez le seau et le balai avec de l'eau propre pour enlever les résidus de savon.

Entretien Périodique

- Remplacez régulièrement le tampon en microfibre pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage et éviter l'accumulation de bactéries et d'odeurs.
- Inspectez régulièrement le réservoir d'eau et les buses de pulvérisation pour détecter les obstructions et nettoyez-les si nécessaire.

Stockage

- Rangez l'ensemble de nettoyage dans un endroit sec pour éviter les dommages dus à l'humidité.
- Pliez le seau et rangez le balai verticalement pour économiser de l'espace.



Questions Fréquemment Posées (FAQ)

À quelle fréquence dois-je remplacer les tampons en microfibre

Cela dépend de l'utilisation, mais en moyenne, nous recommandons de remplacer les tampons tous les 3 à 6 mois pour des performances optimales.

Puis-je utiliser d'autres nettoyeurs dans le réservoir d'eau ?

Oui, vous pouvez ajouter un nettoyeur approprié en fonction du type de sol. Suivez les instructions sur le nettoyeur pour le dosage correct. Évitez les produits chimiques agressifs tels que l'eau de Javel ou les nettoyeurs abrasifs pour éviter d'endommager le matériau.

Que dois-je faire si la fonction spray ne fonctionne pas ?

Vérifiez que le réservoir d'eau soit correctement rempli et que la buse de pulvérisation ne soit pas obstruée. Nettoyez-la si nécessaire.

Que dois-je faire en cas de fuite ?

Assurez-vous que toutes les connexions soient bien serrées, vérifiez les joints et assurez-vous que le tuyau de pulvérisation soit bien fixé et ne se soit pas desserré.

Comment nettoyer les tampons en microfibre ?

Lavez les tampons en microfibre en machine à cycle doux à 40°C. N'utilisez pas d'eau de Javel ou d'assouplissant. Laissez les tampons sécher à l'air pour maintenir leur forme et leur fonctionnalité.

Que dois-je faire si les tampons en microfibre ne tiennent pas bien en place ?

Assurez-vous que le tampon soit droit et centré lors de sa fixation sur le panneau. Appuyez fermement sur le tampon le long de toute la longueur du panneau pour garantir que le Velcro adhère bien.

Comment entretenir l'ensemble de nettoyage ?

Rincez le seau et le balai avec de l'eau propre après chaque utilisation pour enlever les résidus de savon. Vérifiez régulièrement les buses de pulvérisation et le réservoir d'eau pour détecter les obstructions et nettoyez-les si nécessaire.

Comment dois-je stocker le produit ?

Rangez l'ensemble de nettoyage dans un endroit sec pour éviter les dommages dus à l'humidité. Pliez le seau et rangez le balai verticalement pour économiser de l'espace.

Informations sur la Garantie

Période de Garantie

Ce produit est garanti 1 an à partir de la date d'achat contre les défauts de fabrication et les pannes.

Comment Faire Valoir la Garantie

Contactez notre service client par e-mail (contact@cleanlyproducts.eu) avec une description du problème et une preuve d'achat.

Service Client et Support

Si vous avez des questions sur l'utilisation de votre ensemble de nettoyage, besoin de pièces de rechange, d'assistance ou si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez contacter notre service client :

www.cleanlyproducts.eu | contact@cleanlyproducts.eu





Vielen Dank!

Vielen Dank für den Kauf Ihres Wischsets mit Sprühfunktion. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre Reinigungsroutine zu vereinfachen und effektiver zu gestalten. Nachfolgend finden Sie detaillierte Anweisungen, um die Lebensdauer und Wirksamkeit Ihres Wischsets mit Sprühfunktion zu optimieren.

Sicherheitshinweise

1. **Allgemeine Sicherheit:** Verwenden Sie das Wischset nur zur Haushaltsreinigung wie in dieser Anleitung beschrieben. Geeignet für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren unter Aufsicht.
2. **Chemische Sicherheit:** Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien wie Bleichmittel oder scheuernde Reinigungsmittel, die das Material beschädigen können.
3. **Lagerung:** Bewahren Sie das Wischset und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lagern Sie es an einem trockenen Ort, um Schäden und Abnutzung zu vermeiden.
4. **Sturzgefahr vermeiden:** Achten Sie darauf, dass der Boden nicht zu nass wird, insbesondere auf Holzböden, um Ausrutschen und Stürze zu vermeiden.

Packungsinhalt

Beim Empfang Ihres Wischsets finden Sie die folgenden Teile:

- 1 Oberer Stiel
- 2 Mittlerer Stiel
- 3 Unteres Teil
(inklusive vormontiertem Pad)
- 4 Zusätzliches Mikrofaserpapad
- 5 Faltbarer Eimer
- 6 100 ml Messbecher
- 7 Diese Anleitung



Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind, bevor Sie das Produkt verwenden. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, kontaktieren Sie uns bitte.

Montageanleitung

Auspacken und Überprüfen

- Nehmen Sie das Wischset und alle Zubehörteile vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und achten Sie darauf, dass Plastiktüten und Karton außerhalb der Reichweite von Kindern bleiben und recycelt werden.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind.

Montage des Wischers

Verbinden des oberen und mittleren Stiels:

- Klicken Sie den mittleren Stiel fest auf den oberen Stiel. Achten Sie darauf, dass alles sicher einrastet.

Verbinden des mittleren und unteren Stiels:

- Sie den mittleren Stiel am unteren Stiel mit dem Wischer. Achten Sie darauf, dass alles sicher einrastet.

Aufstellen des Eimers

- Falten Sie den Eimer vollständig auseinander und stellen Sie ihn fest auf den Boden.

1



2



3



Vorbereitung zur Verwendung

Vorbereitung des Wischers

1. Befüllen des Wasserbehälters

- Öffnen Sie den Behälter am Pad, indem Sie die Lasche nach oben ziehen.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Messbecher, um den Behälter bis zu 220 ml mit sauberem Wasser zu füllen.
- Abhängig vom Bodentyp können Sie ein geeignetes Reinigungsmittel hinzufügen (z.B. ein paar Tropfen natürlichen Essig oder Laminatreiniger).



2. Überprüfung der Sprühfunktion

- Testen Sie die Sprühfunktion, indem Sie mehrmals am Griff ziehen, während Sie den Wischer auf einem kleinen Bereich des Bodens verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Spray gleichmäßig verteilt wird und genügend Feuchtigkeit auf dem Boden ist.

Vorbereitung des Eimers

1. Befüllen des Eimers

- Füllen Sie den Eimer mit Wasser bis zur Gummimittelmarke, aber nicht darüber hinaus. Ein Überfüllen kann dazu führen, dass Wasser beim Bewegen des Eimers herumspritzt, was zu Verschütten führt.
- Abhängig vom Bodentyp können Sie ein paar Tropfen Reinigungsmittel hinzufügen.



Beginn des Wischens

Schritt 1 Sprühen

- Sprühen Sie regelmäßig Flüssigkeit vor den Wischer, indem Sie am Griff ziehen. Dies stellt sicher, dass das Mikrofaserpad feucht bleibt und das Reinigungsmittel gleichmäßig verteilt wird.

Schritt 2 Wischen

1. Anfangen

- Beginnen Sie mit dem Wischen des Bodens in einem Zickzack-Muster.
- Bewegen Sie den Wischer langsam und gleichmäßig, um den Boden gründlich zu reinigen.

2. Ecken und schwer erreichbare Stellen

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ecken und schwer erreichbaren Stellen reinigen.
- Verwenden Sie den 360-Grad-drehbaren Kopf des Wischers, um mühelos um Möbel und Hindernisse herum zu wischen.



Schritt 3 Reinigen des Mikrofaserpads

1. Reinigen

- Wenn das Mikrofaserpad schmutzig ist, legen Sie es zuerst in den Eimer mit Wasser.

2. Auswringen

- Stellen Sie sicher, dass der Kopf in einer vertikalen Position steht.
- Halten Sie den Stiel mit einer Hand und das Auswringensystem mit der anderen Hand.
- Reinigen Sie den Wischer mit dem Auswringensystem, indem Sie das System mehrmals nach oben und unten bewegen über dem Eimer.
- Stellen Sie sicher, dass überschüssiges Wasser aus dem Pad entfernt wird, bevor Sie weiter wischen.



Zusätzliche Nutzungstipps

1. Für beste Ergebnisse

- Bei hartnäckigen Flecken lassen Sie das Mikrofaserpad einige Sekunden auf dem Fleck liegen, bevor Sie weiter wischen.

2. Effiziente Nutzung der Sprühfunktion

- Sprühen Sie die Flüssigkeit in kurzen Stößen, während Sie den Wischer bewegen, um zu verhindern, dass der Boden zu nass wird.

Reinigungshinweise



FLIESENBÖDEN

- Verwenden Sie warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel, da dies die Fugen beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen eine Essiglösung für hartnäckige Flecken.
- Vermeiden Sie saure Reiniger, um die Fugen zu schützen.



HOLZBÖDEN:

- Verwenden Sie spezielle Holzreiniger, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßige Wassermanagement; verwenden Sie ein leicht feuchtes Mikrofaserpad.
- Saugen oder fegen Sie regelmäßig, um Schmutz und Sand zu entfernen, die Kratzer verursachen können.



LAMINATBÖDEN:

- Verwenden Sie lauwarmes Wasser mit Laminatreiniger oder ein paar Tropfen natürlichen Essig.
- Vermeiden Sie übermäßige Wassermanagement; ein leicht feuchtes Mikrofaserpad ist ausreichend.
- Trocknen Sie den Boden sofort nach dem Wischen, um Schäden zu vermeiden.



VINYLBÖDEN:

- Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel gemischt mit warmem Wasser.
- Vermeiden Sie scheuernde Reiniger, die den Boden beschädigen können.
- Reinigen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort, um Flecken zu vermeiden.

je Bodenart

PVC-BÖDEN:

- Verwenden Sie ein nicht aggressives Reinigungsmittel speziell für PVC.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Allzweckreiniger, Soda oder grüner Seife, um Mattheit und Flecken zu vermeiden.
- Regelmäßiges Wischen mit einem feuchten Mikrofaserspad ist ausreichend für die tägliche Pflege.

MARMOR-BÖDEN:


- Verwenden Sie einen pH-neutralen Reiniger, um die Oberfläche zu schützen.
- Vermeiden Sie saure oder scheuernde Mittel, die den Marmor beschädigen können.
- Wischen Sie mit warmem Wasser und trocknen Sie den Boden mit dem Mikrofaserspad.

KORKBÖDEN:

- Verwenden Sie einen speziellen Reiniger für Kork oder ein mildes Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie übermäßige Wassermanwendung; Kork ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
- Saugen oder fegen Sie regelmäßig, um Schmutz und Staub zu entfernen.

LINOLEUMBÖDEN:

- Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel gemischt mit warmem Wasser.
- Vermeiden Sie scheuernde Mittel, die den Boden beschädigen können.
- Wischen Sie regelmäßig und führen Sie gelegentlich eine Tiefenreinigung durch, um den Boden in gutem Zustand zu halten.



Schritt-für-Schritt Anleitung

zum Wechseln des Mikrofaserpads

1. Entfernen des alten Mikrofaserpads

- Beginnen Sie mit dem Entfernen einer Ecke des Pads. Fassen Sie das Pad an einer Ecke und ziehen Sie es vorsichtig von dem Klettstreifen am Paneel ab.
- Ziehen Sie das Pad langsam nach oben und weg vom Paneel, bis es vollständig gelöst ist.

2. Vorbereitung des neuen Mikrofaserpads

- Nehmen Sie das neue Mikrofaserpad und orientieren Sie es so, dass der Einschnitt im Stoff an einer der kurzen Seiten mit den Haken am Paneel des Wischers übereinstimmt.
- Richten Sie das Pad am Paneel aus. Stellen Sie sicher, dass das Pad gerade und zentriert ist.

3. Befestigung des neuen Mikrofaserpads

- Drücken Sie das Pad vorsichtig auf das Paneel, beginnend an der Seite mit den Haken und arbeiten Sie zur anderen Seite hin. Stellen Sie sicher, dass das Pad fest sitzt und keine Falten oder Beulen aufweist.
- Drücken Sie das Pad fest entlang der gesamten Länge des Paneels, um sicherzustellen, dass das Klettband gut haftet.



Wartung und Lagerung

Nach jedem Gebrauch

- Die Mikrofaserpads können bei 40°C im Schonwaschgang in der Waschmaschine gewaschen werden. Verwenden Sie kein Bleichmittel oder Weichspüler, da diese die Saugfähigkeit der Pads verringern können.
- Spülen Sie den Eimer und den Wischer mit sauberem Wasser aus, um Seifenreste zu entfernen.

Regelmäßige Wartung

- Ersetzen Sie das Mikrofaserpad regelmäßig für beste Reinigungsergebnisse und um die Ansammlung von Bakterien und Gerüchen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Wasserreservoir und die Sprühdüsen auf Verstopfungen und reinigen Sie diese bei Bedarf.

Lagerung

- Lagern Sie das Wischset an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Falten Sie den Eimer zusammen und lagern Sie den Wischer vertikal, um Platz zu sparen.



Häufig gestellte Fragen

(FAQ)

Wie oft sollte ich die Mikrofaserpads wechseln?

Dies hängt von der Nutzung ab, aber im Durchschnitt empfehlen wir, die Pads alle 3 bis 6 Monate zu wechseln, um optimale Leistung zu erzielen.

Kann ich andere Reinigungsmittel im Wasserreservoir verwenden?

Ja, Sie können ein geeignetes Reinigungsmittel je nach Bodenart hinzufügen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Reinigungsmittel für die richtige Dosierung. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien wie Bleichmittel oder scheuernde Reinigungsmittel, um Materialschäden zu vermeiden.

Was soll ich tun, wenn die Sprühfunktion nicht funktioniert?

Überprüfen Sie, ob das Wasserreservoir richtig gefüllt ist und ob die Sprühdüse nicht verstopft ist. Reinigen Sie sie bei Bedarf.

Was soll ich bei Undichtigkeiten tun?

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen, überprüfen Sie die Dichtungen und vergewissern Sie sich, dass der Sprühschlauch richtig befestigt und nicht gelöst ist.

Wie reinige ich die Mikrofaserpads?

Waschen Sie die Mikrofaserpads bei 40°C im Schonwaschgang in der Waschmaschine. Verwenden Sie kein Bleichmittel oder Weichspüler. Lassen Sie die Pads an der Luft trocknen, um ihre Form und Funktionalität zu erhalten.

Was soll ich tun, wenn die Mikrofaserpads nicht gut haften?

Stellen Sie sicher, dass das Pad gerade und zentriert ist, wenn Sie es am Paneel befestigen. Drücken Sie das Pad fest entlang der gesamten Länge des Paneels, um sicherzustellen, dass das Klettband gut haftet.

Wie pflege ich das Wischset?

Spülen Sie nach jedem Gebrauch den Eimer und den Wischer mit sauberem Wasser aus, um Seifenreste zu entfernen. Überprüfen Sie regelmäßig die Sprühdüsen und das Wasserreservoir auf Verstopfungen und reinigen Sie diese bei Bedarf.

Wie sollte ich das Produkt am besten lagern?

Lagern Sie das Wischset an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Falten Sie den Eimer zusammen und lagern Sie den Wischer vertikal, um Platz zu sparen.

Garantieinformationen

Garantiezeitraum

Dieses Produkt kommt mit einer 1-Jahres-Garantie ab Kaufdatum gegen Herstellungsfehler und Mängel.

Wie Sie die Garantie beanspruchen können

Kontaktieren Sie unseren Kundenservice per E-Mail (contact@cleanlyproducts.eu) mit einer Beschreibung des Problems und einem Kaufnachweis.

Kundenservice und Unterstützung

Wenn Sie Fragen zur Verwendung Ihres Wischsets haben, Ersatzteile benötigen, Unterstützung benötigen oder auf Probleme stoßen, können Sie unseren Kundenservice kontaktieren:

www.cleanlyproducts.eu | contact@cleanlyproducts.eu



